

CE

QIK80EH

IP2085DE- rev. 2011-01-19



Montage und
Wartungshandbuch für
elektromechanische
Torschranken.

(Übersetzung der originalsprachlichen Anweisungen)

INHALTSVERZEICHNIS

Thema	Seite	
Allgemeine Sicherheitshinweise		
2. EG-Konformitätserklärung	4	
3. Technische Daten	5	
3.1 Hinweise zum Gebrauch	5	
3.2 Abmessungen	6	
4. Installationsbeispiel	7	
5. Hauptbestandteile	8	
6. Mechanische Installation	9	
7. Bauminstallation	10	
8. Baumausgleich	11	
9. Auswahl der Öffnungsrichtung	12	
10. Einstellung der Endschalter	13	
11. Zugang zur Steuerung	13	
12. Elektrische Anschlüsse		
13. Befehle		
14. Ausgänge und Zubehör		
15. Einstellungen	17	
16. Betrieb des Funkempfängers	18	
17. Inbetriebnahme		
18. Fehlersuche		
19. Regelmäßiger Wartungsplan		
20. Betriebsanleitung		
20.1 Allgemeine Sicherheitshinweise		
20.2 Anweisungen zur manuellen Entriegelung		

ZEICHENERKLÄRUNG



Dieses Symbol verweist auf Anweisungen oder Hinweise zur Sicherheit, auf die besonders geachtet werden muss.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Informationen für den Betrieb des Produkts.



Dieses Symbol verweist auf Anweisungen oder Hinweise für das technische und fachmännische Personal.



Dieses Symbol bezeichnet Operationen, die nicht durchgeführt werden dürfen, um den korrekten Betrieb des Antriebs nicht zu beeinträchtigen.



Dieses Symbol gibt Möglichkeiten und Parameter an, die nur mit dem angegebenen Artikel verfügbar sind.



Dieses Symbol gibt Möglichkeiten und Parameter an, die mit dem angegebenen Artikel nicht verfügbar sind.

Alle Rechte vorbehalten

Die wiedergegebenen Daten wurden mit höchster Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Es kann jedoch keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Auslassungen oder Näherungen, die technischen oder graphischen Notwendigkeiten zuzuschreiben sind, übernommen werden.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das vorliegende Installationshandbuch ist ausschließlich für das Fachpersonal bestimmt.

Die Montage, elektrischen Anschlüsse und Einstellungen sind unter Beachtung der Montageanweisung und Einhaltung der geltenden Normen auszuführen.

Vor Einbaubeginn sind die Anweisungen sorgfältig durchzulesen. Falscher Einbau kann eine Gefahrenquelle darstellen. Das Verpackungsmaterial (Kunststoff, Polystyrol usw.) ist vorschriftsmäßig zu entsorgen. Es ist von Kindern fernzuhalten, da sich Kinder daran verletzen können.

Vor Beginn der Montage ist der einwandfreie Zustand des Produkts zu überprüfen.

In explosionsgefährdeten Bereichen darf das Produkt nicht eingebaut werden: Entzündbare Gase oder Rauch stellen eine ernsthafte Sicherheitsgefährdung dar.

Stellen Sie vor der Montage des Antriebs sicher, dass keine Quetsch-, Scher-, Einzieh- Gefahrenstellen vorhanden sind.

Es ist sicherzustellen, dass der Montageuntergrund die erforderlichen Voraussetzungen an Festigkeit und Stabilität erfüllt. Der Hersteller des Antriebs schließt eine Haftungsübernahme im Falle der Nichtbeachtung der Montageanweisung aus. Desweiteren besteht kein Haftungsanspruch bei Verformungen, die durch den Gebrauch entstehen könnten.

Beachten Sie bei der Montage der Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranken, Kontaktleisten, Not-Stopps etc.) unbedingt die geltenden Normen und Richtlinien, die technischen Verhaltensregeln, die Montageumgebung, die Betriebslogik des Systems und die von der automatisierten Torschranke entwickelten Kräfte.

Die Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz vor Quetsch-, Scher-, Einzieh- und sonstigen Gefahrenbereichen der automatisierten Torschranke.

Zur Erkennung der Gefahrenbereiche sind die vorgeschriebenen Hinweisschilder anzubringen.

Bei jedem Einbau müssen die Kenndaten der automatisierten Torschranke an sichtbarer Stelle angebracht werden.

Vor dem Netzanschluss ist sicherzustellen, dass die Daten auf dem Typenschild mit denen des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen. Am Versorgungsnetz einen allpoligen Schalter/Trennschalter mit Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm einbauen.

Prüfen, ob sich vor der Stromanlage ein angemessener Fehlerstromschutzschalter und ein Überstromschutz befinden.

Falls erforderlich die automatisierten Torschranke an eine wirksame und den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechende Erdungsanlage anschließen.

Unterbrechen Sie während der Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Stromzufuhr, bevor Sie das Gehäuse für den Zugang zu den elektrischen Geräten öffnen.

Eingriffe an den elektronischen Geräten dürfen nur mit antistatischem geerdetem Armschutz vorgenommen werden. Der Hersteller des Antriebs lehnt jede Haftung für die Montage von sicherheits- und betriebstechnisch ungeeigneten Bauteilen ab.

Bei Reparaturen oder Austausch der Produkte dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden. Der Monteur ist verpflichtet, dem Betreiber der Anlage alle erforderlichen Informationen zum automatischen, manuellen und Notbetrieb der automatisierten Torschranken zu liefern und die Betriebsanleitung auszuhändigen.

2. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: DITEC S.p.A.

Adresse: Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.Ila (VA) - ITALY

Erklärt, dass das Produkt motorisierte Torschranke Typ QIK80EH den grundlegenden Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- Bauproduktenrichtlinie 89/106/EG

und den folgenden Merkmalen der Toreproduktnorm EN 13241-1 (Anlage ZA) entspricht:

- Werkseitige Produktionskontrolle (Konform)
- Freisetzung von gefährlichen Substanzen (Konform)
- Widerstand gegen Windlast (Klasse 5)
- Sicheres Öffnen (Konform)
- Mechanische Festigkeit und Stabilität (Konform)
- Öffnungs- und Schließkräfte (Konform) Benannte Stelle: Treviso Tecnologia - CERT

Eintragungsnummer: 1600

Adresse: Via Pezza Alta, 34 31046 Rustignè di Oderzo (TV)

Caronno Pertusella, 19-01-2010

4

3. TECHNISCHE DATEN

	QIK80EH	
Stromversorgung	230 V~ / 50-60 Hz	
Stromaufnahme	1,2 A	
Drehmoment	200 Nm	
Öffnungszeit	6÷12 s/90°	
Schließzeit	6÷12 s/90°	
Baumlänge (max)	7950 mm	
Betriebsklasse	4 - INTENSIV	
Einschaltdauer	S2 = 50 min	
Emschaituauer	S3 = 50%	
Temperatur	-20° C / +55° C	
Schutzart	IP24D	

Steuerung	EL34
Sicherung F1	F2A
Stromversorgung des Motors	24 V= / 16 A
Stromversorgung Zubehör	24 V= / 0,5 A
Schutzart	IP55

3.1 Hinweise zum Gebrauch


Betriebsklasse: 4 (mindestens 5÷10 Jahre Einsatz bei 100÷200 Zyklen pro Tag).

Verwendung: INTENSIV (für Einfahrten von Wohnhäusern, Industriewerken, Geschäften, Parkplätzen mit intensivem Fahrzeugverkehr).

- Die Betriebsleistungen beziehen sich auf das empfohlene Gewicht (zirka 2/3 des zulässigen Höchstgewichts). Die Verwendung mit dem zulässigen Höchstgewicht kann die oben angegebenen Betriebsleistungen mindern.
- Die Betriebsklasse, die Betriebszeiten und die Anzahl aufeinander folgender Zyklen sind Richtwerte. Sie wurden mit Hilfe statistischer Verfahren unter durchschnittlichen Betriebsbedingungen ermittelt und können im Einzelfall abweichen.
- Jede Automatikanlage weist veränderliche Faktoren auf, wie: Reibung, Ausgleichvorgänge sowie Umweltbedingungen können sowohl die Lebensdauer als auch die Qualität der Funktionsweise der Automatikanlage grundlegend verändern. Es ist Aufgabe des Installationstechnikers, für die einzelne Situation entsprechende Sicherheitseinrichtungen vorzusehen.


5

3.2 Abmessungen



ANMERKUNG: Alle Maße sind in Millimetern (mm) ausgedrückt, wenn nicht anders angegeben.


4. INSTALLATIONSBEISPIEL



Bez.	Code	Beschreibung	
1	QIK80EH	Schrankengehäuse	
	QIK80Z	Befestigungsplatte des Schrankengehäuses	
2	QIKC40	Baum 3975 mm	
	QIKC55	Baum 5550 mm	
	QIKCG	Kupplung für Baum	
	QIKLUX	Lampensatz für den Baum	
	QIKC	10 Stück Reflektoren für den Baum	
	QIKAM	Pendelstütze	
	QIKGR	Aluminium-Hängegitter 2000 mm	
3	QIKAF	Auflagepfosten	
	QIKAFE	Auflagepfosten mit elektromagnetischer Verriegelung	
	QIKAFZ	Befestigungsplatte für Auflagepfosten	
4	LAMPH	Blinkleuchte	
5	XEL5	Schlüsselwählschalter	
	LAN4	Codetastatur	
	LAN7	Kartenleser	
	XELCA	Säule für Steuerzubehör	
6	GOL4	Fernbedienung	
7	XEL2	Lichtschranken	
	XELCQ	Gehäuse für Lichtschranken	
	XELCB	Säule für Lichtschranken	
8	LAB9	Schleifenauswerter für die Durchfahrts-/Durchgangskontrolle	
Α		Die Stromversorgung an einen allpoligen Schalter mit einem Öffnungsabstand der	
		Kontakte von mindestens 3 mm anschließen (nicht mitgeliefert).	
		Der Netzanschluss muss auf einem unabhängigen, von den Anschlüssen an die Steuer-	
		und Schutzvorrichtungen getrennten Kabel erfolgen.	


ANMERKUNG: Die Funktionsgarantie und die angegebenen Leistungen werden nur mit Zubehör und Sicherheitsvorrichtungen von DITEC erzielt.

5. HAUPTBESTANDTEILE



Bez.	Code	Beschreibung	
1		24 V= Motor mit Encoder	
2		Öffnungs-/Schließungsendschalter	
3		Einstellung Endschalter	
4		Einstellung des mechanischen Anschlags	
5		Schlüsselentriegelung	
6		Blaue Feder Ø63 mm	
7		Steuerung	
8	BATKH	Akkusatz	
9	MD2	Displaymodul für Diagnostik und erweiterte Steuerung	

6. MECHANISCHE INSTALLATION




- Sollte am vorhandenen Bodenbelag keine robuste und stabile Befestigung des Schrankengehäuses möglich sein, ist eine Betonplatte mit versenkten Fundamentankern und die Grundplatte QIK80Z vorzusehen, die nivelliert und sauber sein muss.
- Die Kabelführungen durch die mittlere Öffnung der Platte verlegen.

 ACHTUNG: Die Robustheit und Stabilität der Befestigung sicherstellen.
- Das Schrankengehäuse befestigen.

 ANMERKUNG: Zum Öffnen des Gehäuses den Antrieb wie auf Seite 23 angegeben entriegeln und die 4 vorderen Schrauben lösen.

7. BAUMINSTALLATION




- Die Baumlänge auf das Maß L=PL+350 mm zuschneiden.
- Den Baum wie auf der Abbildung angegeben montieren.

8. BAUMAUSGLEICH

- Den Antrieb wie auf Seite 23 angegeben entriegeln und den Baum in die senkrechte Öffnungsstellung bringen.
- Die Feder in der richtigen Position und entsprechend der gewählten Öffnungsrichtung wie auf Seite 12 angegeben befestigen.
- Die Feder mit den darüber liegenden Muttern (siehe Bez. [B] Seite 12) spannen, bis der Baum in der Position zwischen 5°-30° zum Boden ausgerichtet ist (in dieser Position muss der Baum stehen bleiben oder sich leicht nach oben bewegen).
 - ACHTUNG: Beim Spannen der Feder muss das Maß A von Seite 12 eingehalten werden.
- Außerdem sicherstellen, dass der Baum in den Endpositionen beim Öffnen und Schließen stehen bleibt.

ACHTUNG: Auf keinen Fall darf die Motorkraft zum Abstützen des Baumgewichts verwendet werden. Dazu ist immer die Ausgleichsfeder zu verwenden.






ACHTUNG: Bei PL≥4000 mm muss der Auflagepfosten QIKAF-QIKAFE oder die Pendelstütze QIKAM verwendet werden.


Mit Auflagepfosten mit eingebauter elektromagnetischer Verriegelung QIKAFE die für die Pendelstütze QIKAM angegebenen Konfigurationen verwenden.

9. AUSWAHL DER ÖFFNUNGSRICHTUNG




- Die Öffnungsrichtung laut Abbildung auswählen.
- Die Feder mit der entsprechenden Schraube M12x40 [C] mit Gewindebremse montieren und mit Kraft festziehen, wie in der Abbildung dargestellt.
- Den auf der Steuerung EL34 vorhandenen DIP2 wie auf der Abbildung dargestellt einstellen.
- Nach der Installation des Baums die Spannung der Feder QIKM5 über die Muttern [B] einstellen, bis das Maß A≥245 mm erreicht ist.

10. EINSTELLUNG DER ENDSCHALTER




- Die Öffnungs- und Schließposition des Baums mithilfe der Regelschrauben [A] einstellen.
- Die Auslösung der Öffnungs- und Schließungsendschalter mit den Betätigungsfahnen [C] so einstellen, dass sie ca. 3 mm vor dem mechanischen Anschlag [B] betätigt werden.

11. ZUGANG ZUR STEUERUNG



- Die vorderen Schrauben [D] lösen und entfernen.
- Am Ring [E] ziehen und den Deckel des Gehäuses [F] anheben.

12. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



Auf der Abbildung sind die wichtigsten Anschlüsse der elektronischen Steuerung EL34 dargestellt.

13. BEFEHLE

Befehl		Funktion	Beschreibung
1 2	N.O.		Die permanente Betätigung des Kontakts aktiviert die auto-
·	11.0.	SCHLIESSUNG	matische Schließung.
1 3	N.O.	ÖFFNUNG	Bei DIP1=ON wird beim betätigen des Kontakts die
1 — — 3			Öffnungsbewegung ausgelöst.
		SCHRITTBETRIEB	Bei DIP1=OFF wird beim betätigen des Kontakts einen
		SCHRITTBETRIEB	Öffnungs- bzw. Schließvorgang in folgender Reihenfolge
			ausgelöst: AUF-STOPP-ZU-AUF.
			ANMERKUNG: Ist die automatische Schließung aktiviert,
1 4	N.O.	SCHLIESSUNG	schließt die Schranke nach der an TC eingestellten Zeit.
1 — 4	IN.O.	SCHLIESSUNG	Das Betätigung des Kontakts aktiviert die Schließbewe-
1 — 5	N.C.	HINDERNISSFREIGABE	gung. Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht die Re-
1 — — 6	IN.C.	TIINDERNISSFREIGABE	
			versierung (erneute Öffnung) während der Schließbewe-
1 — — 9	NI C	CTODD	gung.
ı — = 9	N.C.	STOPP	Die Öffnung des Sicherheitskontaktes stoppt die Bewe-
1 9	N.O.	TOTMANNBETRIEB	gung. Das Öffnen des Kontakts 1-9 aktiviert die Funktion Totmann-
1 — = 3	IN.O.	TOTMANNBETRIEB	betrieb:
			- Öffnen mit Totmannbetrieb 1-3 mit DIP1=ON;
			- Schließen mit Totmannbetrieb 1-4.
			ANMERKUNG: Eventuell vorhandene Sicherheitsein-
			richtungen, die automatische Schließung und die Steck-
			karten auf den Plätzen AUX1, AUX2 und RDX sind deakti-
4 4 04	NI C	LUNDEDNUCCEDELCADE	viert.
1 — G1	IN.C.	HINDERNISSFREIGABE	Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht die Re-
			versierung (erneute Öffnung) während der Schließbewe-
	N.O.	SPEICHERN	gung. ACHTUNG: Das Speichermodul BIXMR2 muss eingelegt
	IN.O.	UND LÖSCHEN	
			sein.
		VON SENDERN	Sender speichern:
			- die Taste PRG drücken (die LED SIG leuchtet auf),
			- die Übertragung des zu speichernden Senders durchfüh-
			ren (die LED SIG blinkt),
			- 10 Sekunden warten bis der Speicherungsvorgang abge-
			schlossen ist (die LED SIG schaltet sich aus).
			Sender löschen:
			- die Taste PRG3 Sekunden lang drücken (die LED SIG blinkt),
			- die Taste PRG erneut 3 Sekunden lang drücken (die LED
PRG		OFTTI LOG DEGET	SIG blinkt schnell).
		SETTINGS RESET	ACHTUNG: das Speichermodul BIXMR2 darf nicht einge-
			steckt sein.
			- die Taste PRG 4 Sekunden lang drücken (die LED IN blinkt),
			- innerhalb von 4 Sekunden die Taste PRG erneut 2 Sekunden der Jage drüglich (die LED IN Jage betet auf)
			den lang drücken (die LED IN leuchtet auf).
			Das SETTINGS RESET löscht alle Ferneinstellungen der
			Software, die über MD2 durchgeführt wurden. Nach dem
			SETTINGS RESET können die Einstellungen direkt über
			die Steuerung ausgeführt werden.
			ACHTUNG: Sollte das Displaymodul MD2 von der Steue-
			rung getrennt werden, muss das SETTINGS RESET durch-
			geführt werden.

ACHTUNG: Alle stromlos geschlossenen Kontakte überbrücken, wenn sie nicht benutzt werden. Die Klemmen mit gleicher Nummer sind äquivalent.

IP2085DE • 2011-01-19 15

14. AUSGÄNGE UND ZUBEHÖR

Ausgang	Wert - Zubehör	Beschreibung	
		Stromversorgung des Zubehörs. Ausgang für Stromversorgung	
0 1	24 V= / 0,5 A	der externen Zubehörgeräte einschließlich Statuslampen.	
C NO 14 0	LAMPH	Blinkleuchte. Schaltet sich während der Öffnungs- und Schließbewegung ein.	
0 — 14	QIKAFE	Elektroverriegelung. Schaltet sich bei geschlossener Torschranke	
	24 V= / 1 A	ein.	
+G2 ──⊗─ -G2	QIKLUX	Lampensatz. Bei geschlossener Torschranke eingeschaltet,	
+02 O -02	24 V= / 300 mA max		
1 ──⊗── G3	24 V= / 3 W	Lampe zur Anzeige des Antriebsstatus (proportional). Das Licht schaltet sich bei geschlossenem Antrieb aus; das Licht schaltet sich bei geöffnetem Antrieb ein; das Licht blinkt mit variabler Frequenz während der Antriebsbewegung.	
ANT	BIXAL	Wird der Funkempfänger GOLR verwendet, das beigepackte Antennenkabel (173 mm) anschließen oder die Antenne BIXAL über das Koaxialkabel RG58 anschließen.	
0 1 2122	MD2 DMCS	Ermöglicht den Anschluss des Displaymoduls MD2 für eine erweiterte Steuerung der Funktionen oder den Anschluss der Software DMCS.	
AUX1 AUX2		Die Steuerung ist mit 2 Plätzen für Steckkarten, wie Funkempfänger, Schleifenauswerter usw. ausgestattet. Der Betrieb der Steckkarten wird über DIP1 ausgewählt. ACHTUNG: Die Steckkarten dürfen nur eingesetzt oder herausgenommen werden, wenn die Stromversorgung abgetrennt ist.	
RDX	GOLR	Die Steuerung ist mit einem Steckkartenplatz für Funkempfänger GOLR ausgestattet. Der Betrieb der Steckkarte wird über DIP1 ausgewählt. ACHTUNG: Die Steckkarten dürfen nur eingesetzt oder herausgenommen werden, wenn die Stromversorgung abgetrennt ist.	
СОМ	BIXMR2	Bei Verwendung des Funkempfängers GOLR ermöglicht das Speichermodul das Speichern der Fernbedienungen. Ermöglicht das Abspeichern der Betriebskonfigurationen mithilfe der Funktion FI & SV des Displaymoduls MD2. Die gespeicherten Konfigurationen können über die Funktion FI des Displaymoduls MD2 wieder aufgerufen werden. Falls die Steuerung ausgetauscht wird, kann das verwendete Speichermodul BIXMR2 in die neue Steuerung eingesetzt werden. ACHTUNG: Das Speichermodul darf nur eingesetzt oder herausgenommen werden, wenn die Stromversorgung abgetrennt ist.	
BAT	BATKH 2 x 12 V / 2 Ah	Akkubetrieb. Bei vorhandener Spannung behalten die Akkus ihre Ladung bei. Bei Stromausfall wird die elektronische Steuerung von den Akkus versorgt, bis der Strom zurückkehrt oder bis die Spannung der Akkus unter die Sicherheitsschwelle sinkt. In letzterem Fall schaltet sich die Steuerung aus. ACHTUNG: Damit sie wieder aufgeladen werden können, müssen die Akkus stets an die Steuerung angeschlossen sein. Prüfen Sie regelmäßig die Leistungsfähigkeit des Akkus. ANMERKUNG: Die Betriebstemperatur der Akkus beträgt ca. +5°C/+40°C.	

15. EINSTELLUNGEN

	Beschreibung	OFF	ON 🛚
DIP1	Funktion Befehl 1-3.	Schrittbetrieb.	Öffnung.
	ANMERKUNG: Stellt auch den Betrieb der		
	auf AUX1, AUX2 und RDX angeschlosse-		
	nen Steckkarten ein.		
DIP2	Auswahl der Öffnungsrichtung.	Öffnung nach rechts.	Öffnung nach links.
	Die Öffnungsrichtung muss mit von der		
	Inspektionsseite aus betrachtetem Antrieb		
	verstanden werden.		
DIP3	Öffnen mit betätigten Sicherheitsein-	Aktiviert.	Deaktiviert.
	richtungen.	Die Öffnung des Kontakts	Die Öffnung des Kontakts
		1-8 bei stillstehendem An-	1-8 bei stillstehendem An-
		trieb erlaubt die Öffnung	trieb verhindert jegliche Be-
		durch Befehl 1-3 oder Funk-	wegung.
		befehl.	
DIP4	ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH	1	1
DIP5	Elektronisches Frostschutzsystem.	Aktiviert.	Deaktiviert.
	Behält die Leistungsfähigkeit des Motors		
	auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen		
	bei.		

Trimmer	Beschreibung		
VA-VC	Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit. Regelt die Öffnungsgeschwindigkeit.		
min max	Einstellung der Schließgeschwindigkeit. Regelt die Schließgeschwindigkeit.		
TC (8) 120 s	Zeiteinstellung der automatischen Schließung. Von 0 bis 120 s.		
R1	Einstellung des Drucks auf Hindernisserkennung.		
min max	Die Steuerung ist mit einer Sicherheitseinrichtung versehen, die bei einem Hindernis während des Öffnungsvorgangs die Bewegung stoppt und während des Schließvorgangs die Bewegung umkehrt.		
	Bei R1=MIN hat man die höchste Empfindlichkeit gegenüber Hindernissen (Mindestdruck).		
	Bei R1=MAX hat man den größten Druck.		
RC _	Sanftauslauf beim Schließen.		
min max	Einstellung der Sanftlaufphase beim Schließen.		

LED	An	Blinkt
SIG	Senderaktivierung/Senderspeicherung.	Empfang einer Funkübertragung.
_		Senderlöschvorgang läuft.
		Speicher BIXMR2 beschädigt.
12	Der Kontakt des Endschalters 0-12 ist offen.	
		·
11	Der Kontakt des Endschalters 0-11 ist offen.	
		,
SA	Mindestens einer der Sicherheitskontakte ist	,
	offen.	,
IN	Empfang eines Befehls oder Änderung des	SETTINGS RESET läuft.
	Status eines Dip-Schalters.	
POWERALARM	Stromversorgung vorhanden.	Encoder-Störung.

16. BETRIEB DES FUNKEMPFÄNGERS

Die Steuerung ist mit einem Steckkartenplatz für Funkempfänger GOLR der Frequenz 433,92 MHz ausgestattet. Die Antenne besteht aus einem Draht der Länge 173 mm.

Es besteht die Möglichkeit, die Funkreichweite durch den Anschluss der externen Antenne (BIXAL).

ANMERKUNG: Für den Anschluss der externen Antenne an die Steuerung ein Koaxialkabel Typ RG58 (max 10 m) verwenden.

Im Speichermodul können bis zu 200 Funksteuerungen gespeichert werden.

Für die Durchführung der Speicherung, Klonierung und Löschung der Funksteuerungen siehe die Bedienungsanleitung der Funksteuerungen.

In der Steuerung können 1 bis 4 CH-Tasten einer Funksteuerung gespeichert werden.

Wird nur eine CH-Taste (jede beliebige) der Funksteuerung gespeichert, wird der Befehl 1-5 (Schrittbetrieb/Öffnung) ausgeführt.

Werden zwischen 2 und 4 CH-Tasten einer Funksteuerung gespeichert, werden den CH-Tasten folgende Funktionen zugeordnet:

- CH1 = Befehl 1-5 Schrittbetrieb/Öffnung;
- CH2 = Öffnungsbefehl;
- CH3 = Befehl Einschalten/Ausschalten der Innenbeleuchtung;
- CH4 = Befehl Stopp, gleichbedeutend dem antreibenden Befehl 1-9.

Bei einem Tausch der Steuerung kann das verwendete Speichermodul in die neue Steuerung eingesetzt werden. ACHTUNG: Das Einsetzen und Entnehmen des Speichermoduls muss ohne Stromversorgung vorgenommen werden.

17. INBETRIEBNAHME



ACHTUNG

Die Vorgänge des Punkts 5 erfolgen ohne Sicherheitseinrichtungen. Die Trimmer können nur bei stillstehendem Antrieb eingestellt werden. Der Antrieb bremst automatisch in der Nähe der Anschlagsperren ab.

- 1- Die NC-Sicherheitskontakte überbrücken.
- 2- Den Baum manuell in die Öffnungs- und Schließstellung bringen. Die mechanischen Sperren und die Endschalter wie auf Seite 13 angegeben einstellen.
- 3- Mit dem DIP2 die gewünschte Laufrichtung wie auf Seite 12 angegeben einstellen.
- 4- Das Stromversorgungskabel wie auf Seite 7-14 angegeben an die Klemmen L-N- anschließen.
- 5- Spannung zuführen und mit aufeinander folgenden Öffnungs- und Schließbefehlen prüfen, ob der Antrieb richtig funktioniert.
 - Die Auslösung der Endschalter prüfen.
- 6- Die Sicherheitseinrichtungen anschließen (durch Entfernen der entsprechenden Brücken) und ihren Betrieb überprüfen.
- 7- Falls gewünscht, die automatische Schließung über den Befehl 1-2 aktivieren und die Zeit mit dem Trimmer TC einstellen.
- 8- Mit den Trimmern VA und VC die gewünschten Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten einstellen. Den Sanftauslauf beim Schließen über den Trimmer RC einstellen.
- 9- Mit dem Trimmer R1 die Hindernisserkennung einstellen.

 ACHTUNG: Prüfen, ob die Betriebskräfte der Flügel den Anforderungen der Normen EN12453-EN12445 entsprechen.
- 10- Eventuelles sonstiges Zubehör anschließen und dessen Betrieb überprüfen.
- i

ANMERKUNG: Bei Wartungseingriffen oder bei einem Tausch der Steuerung den Inbetriebnahme wiederholen.


18. FEHLERSUCHE

10. I EIIEENSOCIIE			
Problem	Mögliche Ursache	Massnahme	
Der Antrieb öffnet und	, , ,	Prüfen, ob die Steuerung mit Netzspan-	
schließt nicht.	(LED POWER ALARM aus).	nung versorgt wird.	
	Kurzschluss an den Zubehörgeräten.	Alle Zubehörgeräte von den Klemmen	
	(LED POWER ALARM aus).	0-1 trennen (Spannung von 24V= prü-	
		fen) und sie nacheinander wieder an-	
		schließen.	
	Hauptsicherung durchgebrannt.	F1 Sicherung ersetzen.	
	(LED POWER ALARM aus).		
	Die Sicherheitskontakte sind geöffnet.	Kontrollieren, ob die Sicherheitskon-	
	(LED SA leuchtet).	takte geschlossen sind (N.C.).	
	Entriegelungs-Mikroschalter SAFETY	Die Schließung des Entriegelungshe-	
	SWITCH offen.	bels und den Mikroschalterkontakt	
	(LEDS 11 und 12 leuchten).	prüfen.	
	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Prüfen, ob der Funkempfänger und das	
		Speichermodul vorhanden sind.	
		Die richtige Senderspeicherung im Fun-	
		kempfänger prüfen.	
	Die Sicherheitskontakte sind geöffnet.	Kontrollieren, ob die Sicherheitskon-	
schließt nicht.	(LED SA leuchtet).	takte geschlossen sind (N.C.).	
	Die Lichtschranken sind aktiviert.	Die Reinigung und Funktion der	
	(LED SA leuchtet).	Lichtschranken überprüfen.	
	Die automatische Schließung funktio-	Kontrollieren, ob der Kontakt 1-2 ge-	
	niert nicht.	schlossen ist.	
	Falsche Anschlüsse zwischen den		
greifen nicht ein.	Lichtschranken und der Steuerung.	schalten und eventuelle Brücken an	
		der Klemmenleiste der Steuerung ent-	
		fernen.	
	Encoder nicht angeschlossen, falsche	Encoder-Anschluss prüfen, die Kon-	
	Encoder-Kontakte, Encoder defekt.	takte reinigen, indem der Encoder-Plug	
bleibt dann stehen.	(LED POWER ALARM blinkt).	an den Kontakten hineingesteckt und	
		herausgezogen wird.	
	Motorkabel verdreht.	Motorkabel prüfen.	
	(LED POWER ALARM blinkt).		
	Es sind Reibungen vorhanden oder die	Manuell prüfen, ob sich der Antrieb frei	
	Feder ist nicht richtig gespannt.	bewegen lässt, die Einstellung von R1	
Die Female edit von von best	Die Euglitähendere eugen under der der 184 (. 11.	prüfen, die Federspannung prüfen.	
Die Fernbedienung hat we-	Die Funkübertragung wird durch Metall-	Die Antenne im Freien installieren. Die	
nig Reichweite und funktio-	konstruktionen und Wände aus Stahl-	Batterien der Handsender prüfen.	
niert bei laufendem Antrieb	beton behindert.		
nicht.			



ANMERKUNG: Bei vorhandenem Displaymodul MD2 im entsprechenden Installationshandbuch unter dem Kapitel **Anzeige der Alarme und Störungen** nachschlagen.

19. REGELMÄSSIGER WARTUNGSPLAN




Führen Sie die nachstehenden Arbeitsschritte und Überprüfungen alle 6 Monate durch.

Die Stromversorgung 230 V~ und Akkus (wenn vorhanden) unterbrechen:

- Die Hebelsysteme reinigen und ölen und sicherstellen, dass die Muttern und Schrauben alle gut angezogen sind.
- Die Federstange reinigen und einfetten, wie auf der Abbildung dargestellt.
- Die elektrischen Anschlüsse kontrollieren.
- Die Funktionstüchtigkeit der manuellen Entriegelung prüfen.
- Den Baumausgleich prüfen wie auf Seite 11 dargestellt.


Die Stromversorgung 230 V~ und Akkus (wenn vorhanden) wieder herstellen:


- Die Funktionstüchtigkeit des Hindernisdetektors prüfen.
- Die Funktionstüchtigkeit aller Steuer- und Sicherheitsfunktionen prüfen.





20. BETRIEBSANLEITUNG





20.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Hinweise sind ein wichtiger Bestandteil des Produkts und dem Betreiber auszuhändigen.

Lesen Sie sie aufmerksam durch, denn sie liefern wichtige Informationen zur Sicherheit bei Installation, Gebrauch und Wartung.

Bewahren Sie diese Anleitungen auf und geben Sie diese an mögliche Mitbenutzer der Anlage weiter.

Dieses Produkt darf ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung eingesetzt werden.

Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß und daher gefährlich zu betrachten. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden infolge eines unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauchs ab.

Vermeiden Sie Eingriffe nahe der mechanischen Bewegungsorgane.

Halten Sie sich während der Bewegung nicht im Arbeitsbereich der automatisierten Torschranke auf.

Die Bewegung der automatisierten Torschranke nicht aufhalten! Sonst entstehen Gefahrensituationen!

Nicht zulassen, dass sich Kinder im Arbeitsbereich der automatisierten Torschranke aufhalten oder dort spielen.

Kinder von den Fernbedienungen und/oder anderen Steuervorrichtungen fernhalten, um eine unbeabsichtigte Aktivierung der Torschranke zu vermeiden.

Schalten Sie im Falle einer Betriebsstörung des Produkts den Hauptschalter aus. Versuchen Sie nicht, die Torschranke selbst zu reparieren oder direkt einzugreifen, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Zuwiderhandlungen können Gefahrensituationen mit sich bringen.


Jede Art von Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeit darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Zur Sicherstellung der Leistung und Betriebstüchtigkeit der Anlage sind die erforderlichen Wartungsarbeiten für die automatisierte Torschranke in regelmäßigen Abständen nach Vorgabe des Herstellers von Fachpersonal

Insbesondere wird die regelmäßige Überprüfung der Betriebstüchtigkeit aller Sicherheitseinrichtungen empfohlen. Die Montage-, Wartungs- und Reparatureingriffe sind schriftlich zu protokollieren und zur Verfügung des Betreibers zu halten.



Für eine korrekte Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte, der Batterien und Akkus muss der Benutzer das Produkt bei den entsprechenden lokalen, öffentlichen Müllsammelstellen entsorgen.





20.2 Anweisungen zur manuellen Entriegelung

Im Fall von Störungen oder Spannungsausfall den Schlüssel einstecken und ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, den Entriegelungshebel vollkommen öffnen. Die Torschranke manuell öffnen.

Um die Torschranke wieder zu verriegeln, den Entriegelungshebel schließen, den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen und abziehen.

ACHTUNG: Nicht mit gespannten Federn ohne Baum entriegeln. Die Verriegelungs- und Entriegelungsvorgänge des Baums bei stillstehendem Motor ausführen. Nicht in den Arbeitsbereich des Baums treten. Bei entriegelter Torschranke kann der Baum eigenständige Bewegungen ausführen.

Wenn die Klappe geschlossen ist, der Schlüssel sich aber noch in waagrechter Stellung befindet, ist der Mikroschalter für die Entriegelung geöffnet und verhindert so jeden Bewegungsvorgang.

Um die Torschranke vom Strom zu trennen, die Stromversorgung abschalten und die Akkus (falls vorhanden) herausnehmen.



DITEC S.p.A.
Via Mons. Banfi, 3
21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it - ditec@ditecva.com

Ihr Fachhändler:



DITEC S.p.A. Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.lla (VA) Italy Tel. +39 02 963911 Fax +39 02 9650314 www.ditec.it ditec@ditecva.com

 DITEC BELGIUM
 LOKEREN
 Tel. +32 9 3560051
 Fax +32 9 3560052
 www.ditecbelgium.be
 DITEC DEUTSCHLAND
 OBERURSEL

 Tel. +49 6171 914150
 Fax +49 6171 9141555
 www.ditec-germany.de
 DITEC ESPAÑA
 ARENYS DE MAR
 Tel. +34 937958399

 Fax +34 937959026
 www.ditecespana.com
 DITEC FRANCE
 MASSY Tel. +33 1 64532860
 Fax +33 1 64532861
 www.ditecfrance.com

 DITEC GOLD PORTA
 ERMESINDE-PORTUGAL Tel. +351 22 9773520 Fax +351 22 9773528/38
 www.goldporta.com
 DITEC SWITZERLAND

 BALERNA
 Tel. +41 848 558855
 Fax +41 91 6466127
 www.ditecswiss.ch
 DITEC ENTREMATIC NORDIC
 LANDSKRONA-SWEDEN

 Fax +90 21 28757798
 www.ditec.com.tr
 DITEC AMERICA
 ORLANDO-FLORIDA-USA
 Tel. +1 407 8880699
 Fax +1 407 8880237

 www.ditecamerica.com
 DITEC CHINA
 SHANGHAI
 Tel. +86 21 62363861/2
 Fax +86 21 62363863
 www.ditec.cn